

yoomi®

karmienie niemowląt

Yoomi - wielokrotnie nagradzana - samonagrzewająca się butelka dla dzieci.

Kiedy naciśniesz przycisk - yoomi podgrzewa zawartość butelki do temperatury mleka matki. Została zaprojektowana aby rodzicom było łatwiej w domu i poza nim:

- idealna na wyjścia
- doskonała na nocne karmienia
- idealna dla mam, które mają wiele zajęć
- ma temperaturę mleka matki – za każdym razem

Korzyści:

- higiena – zwykła butelka będzie podgrzana cała, podczas gdy yoomi podgrzewa jedynie zawartość butelki
- szybkość – zwykłą butelka potrzebuje 6-12 min. aby mleko zostało podgrzane. Yoomi zajmuje to 60 sek! Doskonała kiedy Twoje dziecko jest głodne albo gdy chce jeść kolejny raz w ciągu nocy.
- bezpieczeństwo – w odróżnieniu od innych podgrzewaczy, nigdy nie masz wątpliwości czy temperatura jest odpowiednia. Yoomi uzyskuje idealną temperaturę za każdym razem.
- przenośna – żadnych wtyczek, żadnych baterii, żadnej gotującej się wody ani proszenia o gorącą wodę w kawiarniach. Doskonale rozwiązanie podczas podróży.
- anty-kolkowa – smoczek posiada 6 otworów odpowietrzających, w odróżnieniu od zazwyczaj stosowanych 1-3, yoomi jest najlepszą z butelek wypuszczonych na rynek.
- pocieszająca - w odróżnieniu od jakiegokolwiek innego smoczka na rynku – jest delikatny dla dziecka, wytwarza znajome ciepło, idealna zmiana między piersią a butelką.



Jedyna taka butelka.

Butelka yoomi może być używana z podgrzewaczem albo bez niego. Łączy bezpieczeństwo, wygodę i styl.

Charakterystyka butelek:

- szeroka „szyja” ułatwia przygotowywanie mleka i czyszczenie butelki.
- naturalny kształt piersi i super miękki silikon
- 6 otworów odpowietrzających, pomagających redukować kolkę
- ergonomicznie zaprojektowana, aby łatwo ją trzymać, używać oraz czyścić
- specjalne nakrycie, aby się nie rozlało podczas podróży

Odstawienie dziecka od piersi może być walką zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Rozwiązaniem jest yoomi:

- smoczek - super miękki, naturalny kształt sutka
- 6 otworów odpowietrzających, pomagających redukować kolkę
- idealny ciepły smoczek, przypominający pierś mamy
- doskonale mleko w temperaturze ciała matki – dokładnie takie jakie dziecko lubi
- stała temperatura- yoomi podgrzewa tylko zawartość butelki, a nie całą butelkę

Ostrzeżenie:

- zawsze używaj produktu pod nadzorem dorosłych
- nigdy nie używaj smoczków do karmienia jako zwykłych smoczków
- ciągle i długotrwałe ssanie płynów, będzie powodowało próchnicę
- przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części umieszczając we wrzącej wodzie przez 5 minut
- zawsze sprawdź temperaturę jedzenia przed karmieniem
- trzymaj wszystkie części w miejscu niedostępnym dla dzieci

Kilka porad i wskazówek, aby utrzymać Twój zestaw w super stanie:

- Nie należy obracać smoczka "na lewą stronę", może ulec uszkodzeniu. Bezpieczeństwo i higiena jest bardzo ważna. Zaleca się wymieniać smoczek co 2 miesiące.
- Możesz myć produkty yoomi w zmywarce.
- Podgrzewacz lubi być ładowany w mikrofalówce przy użyciu kapsuły, garnku z gotującą się wodą lub elektrycznym sterylizatorze parowym.
- Nie ładuj podgrzewacza w mikrofalce bez kapsuły.
- Daj odpocząć podgrzewaczowi po ładowaniu (75 minut w temperaturze pokojowej lub 20 minut w zimnej wodzie). Jeśli aktywujesz podgrzewacz zbyt szybko, możesz go uszkodzić.

Kiedy jest czas na nowy podgrzewacz yoomi?

- był ładowany już 300 razy
- przycisk nie zmienia koloru, kiedy go naciskasz
- zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia albo pojawi się niebieski barwnik bezpieczeństwa
- Przed każdym użyciem umyj (i wysterylizuj) wszystkie części yoomi.
- Zawsze sprawdzaj butelkę, podgrzewacz i smoczek przed użyciem.
- Obróć smoczek we wszystkich kierunkach, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia lub jakąś wadę.
- Jeśli podgrzewacz jest uszkodzony, wyrzuć zawartość butelki.
- Jeśli zostawisz smoczek w pełnym słońcu, w środku dezynfekującym, roztworze sterylizującym, na zbyt długi czas, możesz uszkodzić smoczek.
- Nie używaj smoczków do karmienia jako zwykłych smoczków.
- Pozwalając dziecku ciągle albo przez dłuższy okres pić płyny przez smoczek (nawet niesłodzone), powoduje to próchnicę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed karmieniem i nie podgrzewaj jedzenia w mikrofalówce, może to powodować nierówne podgrzewanie i może poparzyć dziecko.
- Jeśli przygotowujesz jedzenie, postępuj zgodnie z instrukcją i zużyj jedzenie w ciągu 2 godzin albo je wyrzuć.
- Trzymaj wszystkie produkty yoomi z dala od rozpuszczalników i ostrych chemikaliów.
- Yoomi nie jest zabawką.

Spis dostępnych produktów yoomi:

- **butelki** 140 ml (5oz) / 240 ml (8oz),
- **smoczki**: wolne, średnie i szybkie,
- **podgrzewacze i kapsuły**
- oraz różne zestawy i pakiety startowe.

SKOMPONUJ SWÓJ ODPOWIEDNI ZESTAW YOOMI JUŻ DZIŚ
Weź ulotkę i poproś o pomoc sprzedawcę

Dowiedz się więcej na www.yoomi.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Bartex, ul. Katowicka 59B/23, 61-131 Poznań