

Bezpieczeństwo najmłodszych jest naszym priorytetem. Podgrzewacz yoomi pracuje używając stężonego, nietoksycznego, roztworu soli. Jest on zabarwiony na niebiesko spożywczym barwnikiem, więc jest łatwy do ewentualnego wykrycia. Dodaliśmy także gorycz Bitrex® do roztworu tak, aby dziecko odrzuciło butelkę jeśli podgrzewacz będzie kiedykolwiek uszkodzony. Jeśli uważasz, że podgrzewacz jest uszkodzony, należy zaprzestać karmienia i wyrzucić zawartość. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko połknęło roztwór soli, zasięgnij porady lekarza. Pamiętaj, że roztwór ten jest nietoksyczny. Jeśli dotkniesz roztworu soli, po prostu umyj ręce.

Kilka ważnych rzeczy:

- Nie wkładaj podgrzewacza do mikrofalówki bez kapsuły.
- Nie przekraczaj czasu ładowania w mikrofalówce.
- Używaj tylko jedną kapsułę naraz w mikrofalówce.
- Należy opłukać kapsułę zimną wodą i wysuszyć ją pomiędzy kolejnymi zastosowaniami.
- Podgrzewacz musi być w temperaturze pokojowej zanim będzie ładowany w kapsule. Jeśli podgrzewacz będzie zbyt ciepły podczas wkładania do mikrofalówki, może się uszkodzić.
- Jeśli podczas podgrzewania będzie widoczny czerwony pasek (min. 2 mm) na kapsule, oznacza to że podgrzewacz został przegrzany.
- Jeśli widzisz niebieski płyn, nie otwieraj kapsuły, aż całkowicie ostygnie. Niebieska ciecz jest nietoksyczna, ale może być gorąca.

Właściwa temperatura

Używanie podgrzewacza yoomi zgodnie z instrukcją gwarantuje, że już nigdy jedzenie dla Twojego dziecka nie będzie przegrzane. Podgrzewanie jedzenia za pomocą gorącej wody lub kuchenki mikrofalowej może niszczyć składniki odżywcze oraz spowodować oparzenia dziecka. Yoomi temu zapobiega! Zaprojektowaliśmy yoomi do podgrzewania jedzenia do naturalnej temperatury mleka matki z piersi w okolicach 32 do 34°C. Mleko matki jest trochę chłodniejsze niż temperatura ciała.

Yoomi może być ładowana do 300 razy. Zaznaczaj każde użycie na poniższej tabeli – jedno kółko może być zaznaczone 2 razy (150 x 2 = 300 użyć). Następnie dokup tylko sam podgrzewacz yoomi i używaj swój zestaw kolejne 300 razy.

Tutaj wpisz datę pierwszego użycia podgrzewacza yoomi

dd/mm/yy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

Podgrzewacz yoomi wraz z butelką yoomi podgrzewa jedzenie do naturalnej temperatury mleka mamy w ciągu 60 sekund. Nie musisz podłączać podgrzewacza yoomi do prądu, nie potrzebujesz baterii, ale podgrzewacz yoomi lubi być naładowany.

Ładowanie podgrzewacza yoomi jest proste: w mikrofalówce, w garnku z wrzącą wodą albo w elektrycznym sterylizatorze parowym. Naładuj swój podgrzewacz w taki sam sposób pomiędzy każdym użyciem (do 300 razy, a potem wymień na nowy).

Podgrzewacz yoomi pozostaje naładowany do czasu kiedy będziesz potrzebny.

Możesz przechowywać podgrzewacz yoomi i butelkę z nakładką w lodówce. Podgrzewacz yoomi pozostaje naładowany nawet w lodówce.

Dostępne od yoomi:

- butelki 140 ml (5oz) / 240 ml (8oz)
- smoczki: wolne, średnie i szybkie
- podgrzewacze i kapsuły
- pakiety startowe

Dowiedz się więcej na www.yoomi.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Bartex, ul. Katowicka 59B/23
61-131 Poznań

yoomi®

Butelka yoomi



nakładka yoomi



łatwo dopasowujący się smoczek yoomi



kołnierz yoomi



butelka yoomi

Butelka yoomi



podgrzewacz yoomi



kapsuła yoomi do ładowania podgrzewacza w mikrofalówce (kapsuła nie sterylizuje podgrzewacza)

Zainspirowane przez mamę, zaprojektowane przez tatę

Yoomi została stworzona przez rodziców, których doświadczenia z podgrzewaniem butelek zainspirowały do poszukania lepszego rozwiązania. Nocne wstawanie, proszenie w restauracjach o gorącą wodę czy problemy z przygotowaniem posiłku podczas spacerów zainspirowały do stworzenia podgrzewacza yoomi, który podgrzewa zawartość butelki w zaledwie 60 sekund.

Wszystkie butelki yoomi są wolne od PBA. Smoczek jest antykolkowy i anatomicznie przypomina pierś matki, super miękki, ma naturalny kształt sutka. Idealny podczas przechodzenia od karmienia piersią do karmienia butelką.

Dowiedz się więcej na: www.yoomi.com/story

Uważnie przeczytaj instrukcję, aby uzyskać jak najwięcej informacji o yoomi.

Pamiętaj, że ładowanie yoomi jest możliwe w mikrofalówce o mocy w zakresie 750 -1200 wat.

yoomi®
karmienie niemowląt

- podgrzewa w 60 sekund
- idealna na wyjścia
- wspaniała w podróży
- perfekcyjna w nocy - doskonała temperatura w każdym czasie.



www.yoomi.com



Użycie samej butelki yoomi

Umyj (i wysterylizuj) butelkę i smoczek yoomi przed karmieniem dziecka.

1

Umyj butelkę i smoczek yoomi w ciepłej wodzie z dodatkiem np. mydła. Użyj szczotki do mycia smoczków. Możesz także umyć butelką i smoczek w zmywarce.

2

Wysterylizuj butelkę i smoczek yoomi za pomocą dowolnej metody sterylizacji. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta sterylizatora.

3

W przypadku korzystania tylko z samej butelki, napełnij ją jedzeniem, nałóż kołnierz na smoczek, zakręć i nakarm dziecko.



Użycie butelki yoomi i podgrzewacza

Umyj (i wysterylizuj) butelkę i smoczek yoomi przed karmieniem dziecka. Upewnij się, że podgrzewacz jest w pełni naładowany i schłodzony (patrz poniżej).



Nałóż kołnierz na smoczek, usłyszysz delikatne „kliknięcie”. Włóż podgrzewacz do kołnierza, następnie przykręć na butelce.



Nałóż kołnierz na smoczek, usłyszysz delikatne „kliknięcie”. Włóż podgrzewacz do kołnierza, następnie przykręć na butelce.



Nałóż nakładkę na butelkę i obróć butelkę do góry dnem. Jedzenie zacznie spływać po podgrzewaczu do smoczka. Odczekaj kolejne 30 sekund. Nakarm dziecko.



Trzymając w ten sposób butelkę, smoczek jest pełen jedzenia.

Podgrzewacz utrzymuje ciepło przez godzinę.



Ładowanie podgrzewacza

Musisz naładować (i wysterylizować) podgrzewacz yoomi przed każdym karmieniem. Możesz sprawdzić czy podgrzewacz jest w pełni naładowany poprzez potrząsanie. Jeśli będzie „grzechotał” - jest naładowany, jeśli nie - wymaga naładowania.

A

W mikrofalówce

- Ładując podgrzewacz w mikrofalówce zawsze używaj kapsuły.
- Ładuj mocą w zakresie 750 -1200 W.
- Możesz naładować podgrzewacz w ciągu ok. 2 minut używając „metody potrząsania: podgrzej potrząśnij, podgrzej potrząśnij” opisaną poniżej.
- Kiedy ładujesz podgrzewacz po raz pierwszy, skorzystaj koniecznie ze specjalnej instrukcji opisaną poniżej

B

Poprzez gotowanie

- Umieść podgrzewacz (bez kapsuły) w naczyniu z wrzącą wodą, zanurz go całkowicie.
- Gotuj przez 30 minut.
- Wyjmij i ostudź.
- Możesz gotować i sterylizować wiele podgrzewaczy naraz.

C

W elektrycznym sterylizatorze parowym

- Umieść podgrzewacz w sterylizatorze na 30 minut (bez kapsuły).
- Sterylizator wymaga zazwyczaj 4 razy więcej wody niż zalecana ilość, czyli jeśli potrzeba 40 ml - użyj 160 ml
- Wyjmij i ostudź.
- Sprawdź instrukcje użytkownika dla swojego sterylizatora.

Chłodzenie podgrzewacza

- Podgrzewacz yoomi musi całkowicie ostygnąć przed użyciem przez 75 minut w temperaturze pokojowej lub 20 minut w zimnej wodzie.
- Jeśli naciśniesz przycisk na podgrzewaczu zbyt wcześnie, możesz trwale uszkodzić podgrzewacz.

Po naładowaniu podgrzewacza yoomi w kapsule (i mikrofalówce), istnieją 3 sposoby sterylizacji.



Sterylizuj podgrzewacz yoomi w elektrycznym sterylizatorze parowym (nie w kuchence mikrofalowej) regularnym cyklem, we wrzącej wodzie przez 4 minuty, w sterylizatorze na zimną wodę.



Metoda potrząsania

Naładuj podgrzewacz w ok. 2 min przy użyciu 4 etapów „metody potrząsania: podgrzej potrząśnij, podgrzej potrząśnij”. Ładujesz swój podgrzewacz po raz pierwszy? Proszę użyć instrukcji opisaną poniżej.



4 etapy metody potrząsania.

Długość pierwszego etapu (60, 70 lub 80s) wynika ze skalibrowania podgrzewacza z mikrofalówką z uwagi na różną moc mikrofal (patrz poniżej). Wpisz ten czas w polu powyżej dla lepszego zapamiętania.




Etap 1

Umieść podgrzewacz do góry dnem w kapsule i zamknij ją zatrzaskami. Umieść pojemnik w centralnym miejscu mikrofalówki i podgrzewaj przez wcześniej określony czas przy kalibrowaniu (60, 70 lub 80sek.)



Etap 2

Wyjmij z kuchenki mikrofalowej i potrząśnij przez pełne 30 sekund.



Etap 3

Włóż do mikrofalni na kolejne, ostatnie już 30 sekund.



Etap 4

Wyjmij z kuchenki mikrofalowej i potrząśnij przez 10 sekund.

Podgrzewacz yoomi jest bardzo gorący. Pozwól ostygnąć przez 75 minut w temp. pokojowej.



Nie wciskaj przycisku, kiedy podgrzewacz jest jeszcze gorący, gdyż możesz go uszkodzić. Jeśli się spieszysz, włóż podgrzewacz yoomi do zimnej wody na 20 minut.



Ładujesz swój podgrzewacz po raz pierwszy? Należy go skalibrować.

Mikrofalówki mają różną moc. Aby móc prawidłowo ładować yoomi w mikrofalówce należy na początku skalibrować podgrzewacz poprzez określenie długości czasu pierwszego etapu ładowania w metodzie „ podgrzej potrząśnij, podgrzej potrząśnij”. Długość ta wynosi 60, 70 lub 80 sekund. Przy wszystkich kolejnych ładowaniach podgrzewacza używaj w pierwszym etapie tej samej długości określonej za pierwszym razem. Sprawdź z boku jak poprawnie skalibrować podgrzewacz z mikrofalówką.



Kalibrowanie podgrzewacza przy pierwszym użyciu

Umieść podgrzewacz do góry dnem w kapsule i zamknij ją zatrzaskami. Umieść pojemnik w centralnym miejscu mikrofalówki i podgrzewaj przez 60 sekund.



Wyjmij z kuchenki mikrofalowej. Przytrzymaj kapsułę z pokrywką i potrząśnij 5 razy. Czy podgrzewacz „grzechocze”?



Nie

Jeśli nie, umieść podgrzewacz w kapsule w mikrofalówce na kolejne 10 sekund.



Tak

Wyjmij z kuchenki mikrofalowej. Przytrzymaj kapsułę z pokrywką i potrząśnij 5 razy. Czy teraz podgrzewacz „grzechocze”?



Nie

Jeśli nie, umieść podgrzewacz w kapsule w mikrofalówce na kolejne 10 sekund.

Zapamiętaj długość pierwszego etapu.



Następnie razem, aby mniej naładować, zastosuj „metodę „potrząsania”, używając określonego jednorazowo czasu w pierwszym etapie (60, 70 lub 80 sekund).

Tak Jeśli tak – długość pierwszego etapu to 60 sekund - przejdź do etapu 2 metody potrząsania.

Tak Jeśli tak – długość pierwszego etapu to 70 sekund - przejdź do etapu 2 metody potrząsania.

Długość pierwszego etapu to 80 sekund – przejdź do etapu 2 metody potrząsania.

Pierwszy etap może wynosić 60, 70 lub 80 sek.